



Mi Curved Gaming Monitor 34"



Σύντομες Οδηγίες Χρήσης
& Εγγύηση Ορθής Λειτουργίας

Διάθεση και Υποστήριξη


Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies M.A.E.B.E.

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 211 999 4000
www.infoquest.gr, www.xiaomi-greece.gr

Επισκόπηση προϊόντος

Επισκόπηση οθόνης



Περιεχόμενα συσκευασίας



Οθόνη x 1



Βάση x 1



Σταντ x 1



Εγχειρίδιο χρήσης x 1



Καλώδιο ρεύματος x 1



Καλώδιο Displayport x 1



Βίδα σφιξίματος x 1




Εξάγωνα μπουλόνια x 4



Βίδες στερέωσης x 4

Εγκατάσταση

Τοποθέτηση βάσης




1. Αφαιρείτε το μέρος από αφρώδες υλικό από το κουτί και τοποθετήστε το σε επίπεδη σταθερή επιφάνεια. Μην αφαιρείτε την οθόνη από τον αφρό συσκευασίας.

2. Στερεώστε το σταντ στη βάση χρησιμοποιώντας τη συμπεριλαμβανόμενη βίδα αfixήματος.




Κουμπι γρήγορης απελευθέρωσης




3. Αφαιρείτε το πάνω στρώμα αφρό και την πλαστική σακούλα για να εμφανίσετε το σημείο στερέωσης στο πίσω μέρος της οθόνης.

4. Συνδέστε το σταντ * πιζονιάς* στην υποδοχή στο πίσω μέρος της οθόνης μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
* Για να αφαιρέσετε το σταντ, πατήστε το κουμπι γρήγορης απελευθέρωσης.




5. Χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια για να αφαιρέσετε προσεκτικά την πλήρως συναρμολογημένη οθόνη και να την τοποθετήσετε σε επίπεδη σταθερή επιφάνεια. Σημείωση: Για να αποφύγετε την καταστροφή της οθόνης, προσέξτε να μην πιέσετε την οθόνη LCD όταν τη σηκώνετε.

Διαχείριση καλωδίου



1. Αφαιρέστε το κάλυμμα τακτοποίησης καλωδίου της οθόνης και το κάλυμμα του σταντ.



2. Τοποθετήστε το καλώδιο ρεύματος και το καλώδιο σήματος μέσω του ανοίγματος στο σταντ και συνδέστε τα στην οθόνη. Αφού όλα τα καλώδια είναι στη θέση τους, τοποθετήστε και τα δύο καλύμματα.


Σημείωση: Η πινακίδα αυτής της οθόνης βρίσκεται κοντά στη θύρα AC IN, μπορείτε να τη βρείτε αφαιρώντας το κάλυμμα τακτοποίησης καλωδίου.

Τοποθέτηση στον τοίχο


Κουμπί γρήγορης
απελευθέρωσης



1. Πατήστε το κουμπί γρήγορης απελευθέρωσης για να αφαιρέσετε το σταντ της οθόνης.



2. Στερεώστε τα 4 εξαγωνικά μπουλόνια στο πίσω μέρος της οθόνης στις υποδεικνυόμενες θέσεις και στη συνέχεια, στερεώστε τη βάση τοίχου (πωλείται ξεχωριστά) στα εξάγωνα μπουλόνια (οι σπές στερέωσης απέχουν μεταξύ τους 100 x100 mm).



3. Ανατρέξτε στις οδηγίες της βάσης τοίχου για να τοποθετήσετε την οθόνη.

Σημείωση: Μην πιέζετε την οθόνη LCD κατά τη διαδικασία τοποθέτησης για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στην οθόνη.


Σημείωση: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πτώσης, παρακαλούμε τοποθετήστε σωστά την επιτοίχια βάση και λάβετε μέτρα προστασία ασφαλείας για την οθόνη για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς ή ζημιές. Μην τοποθετείτε τίποτα στην κορυφή και μην κρεμάτε τίποτα από την επιτοίχια βάση.

Οδηγίες

Συνδέσεις

1. Σύνδεση του καλωδίου DisplayPort (μόνο όταν χρησιμοποιείτε DisplayPort).
 - α. Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη και ο υπολογιστής έχουν απενεργοποιηθεί.
 - β. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου DisplayPort στη θύρα εξόδου DisplayPort του υπολογιστή και το άλλο άκρο σε μία από τις θύρες εισόδου DisplayPort της οθόνης.
2. Σύνδεση του καλωδίου HDMI (πωλείται ξεχωριστά) (μόνο όταν χρησιμοποιείτε HDMI).
 - α. Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη και ο υπολογιστής έχουν απενεργοποιηθεί.
 - β. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI στη θύρα εξόδου HDMI του υπολογιστή και το άλλο άκρο σε μία από τις θύρες εισόδου HDMI της οθόνης.
3. Συνδέστε ακουστικά ή οποιασδήποτε συμβατή εξωτερική συσκευή ήχου 3,5 mm στη θύρα εξόδου ήχου της οθόνης.
4. Συνδέστε τα καλώδια ρεύματος του υπολογιστή και της οθόνης σε μια πρίζα.

Σημείωση: Εάν το καλώδιο ρεύματος ή το καλώδιο DisplayPort είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί με ένα γνήσιο καλώδιο ρεύματος ή καλώδιο DisplayPort που αγοράστηκε από τον κατασκευαστή ή το τμήμα εξυπηρέτησης after-sales.




Σημείωση: Η θύρα εξόδου ήχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για έξοδο ήχου.

DisplayPort (1.4): 3440 x 1440, μέγ. ρυθμός ανανέωσης 144 Hz.

HDMI (2.0): 3440 x 1440, μέγ. ρυθμός ανανέωσης 100 Hz.

Περιγραφή κουμπιών



Λειτουργία κουμπιών		
1	M	Μενού / Επιλογή
2	▲	Επάνω
3	▼	Κάτω
4	E	Έξοδος / Πίσω
5	⏻	On / Off

Κουμπί On/Off



Πατήστε

Ενεργοποίηση /
Απενεργοποίηση







Κατάσταση ένδειξης

Σβηστή On

Αναμμένη Off

Αναβοσβήνει Σε κατάσταση αναμονής

Περιγραφή μενού

Οθόνη Mi		Ενεργοποιήθηκε η τυπική		
Λειτουργία				✓
	Φωτεινότητα / Αντίθεση	Φωτεινότητα		
	Εικόνα	Δυναμική φωτεινότητα		▲
	Ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας	Black level		
	Έξυπνη λειτουργία	Αντίθεση		▼
	Ρυθμίσεις παραθύρου	DCR		✕
	Ρυθμίσεις			

Κύριο μενού	Υπομενού	Περιγραφή	Ρυθμιζόμενο εύρος	Προεπιλογ ή
Φωτεινότητα / Αντίθεση	Φωτεινότητα	Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης	0-100	80
	Δυναμική φωτεινότητα	Ρυθμίστε τη δυναμική φωτεινότητα της οθόνης	On/Off	Off
	Black Level	Ρυθμίστε το black level της οθόνης	0-100	50
	Αντίθεση	Ρυθμίστε την αντίθεση της οθόνης	0-100	75
	DCR	Ρυθμίστε την αναλογία δυναμικής αντίθεσης της οθόνης (DCR)	On/Off	Off
Εικόνα	Θερμοκρασία χρώματος	Ρυθμίστε τη θερμοκρασία χρώματος της οθόνης	Τυπική / Θερμή / Ψυχρή / Εξισορροπημένη	Τυπική
	Απόχρωση	Ρυθμίστε την απόχρωση της οθόνης	0-100	50
	Κορεσμός	Ρυθμίστε τον κορεσμό της οθόνης	0-100	50
	Γάμμα	Ρυθμίστε το γάμμα της οθόνης	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6	2.2
	Λόγος πλάτους / ύψους οθόνης	Ρυθμίστε το λόγο πλάτους / ύψους της οθόνης	Full Screen/16:9/1:1/Auto	Full Screen
Ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας	Ευκρίνεια	Ρυθμίστε την ευκρίνεια της οθόνης	0-100	50
	Χρόνος απόκρισης	Ρυθμίστε το χρόνο απόκρισης της οθόνης	Υψηλό/Μεσαίο/Χαμηλό/Off	Off
	Μείωση θορύβου	Ρυθμίστε τη μείωση θορύβου της οθόνης	Υψηλό/Μεσαίο/Χαμηλό/Off	Off

Χρόνος απόκρισης κίνησης	Μειώνει το θόλωμα κίνησης σε υψηλούς ρυθμούς ανανέωσης	On/Off	Off
--------------------------	--	--------	-----

Κύριο	Υπομενού	Περιγραφή	Ρυθμιζόμενο εύρος	Προεπιλογή
Εξέπινη Λειτουργία	Τυπική λειτουργία	Ορίστε σε τυπική λειτουργία	Μόνο μία λειτουργία μπορεί να επιλεγεί κάθε φορά	Τυπική λειτουργία
	Εσο λειτουργία	Ορίστε σε Εσο λειτουργία		
	Λειτουργία παιχνιδιού	Ορίστε σε λειτουργία παιχνιδιού		
	Λειτουργία ταινίας	Ορίστε σε λειτουργία ταινίας		
	Λειτουργία χαμηλού μπλε φωτός	Ρύθμιση σε κατάσταση χαμηλού μπλε φωτισμού		
	RTS	Ρύθμιση σε λειτουργία RTS		
Ρυθμίσεις παραθύρου	Μονό παράθυρο	Εμφανίστε μόνο το κύριο παράθυρο	Επιλέξτε μια πηγή εισόδου	Μονό παράθυρο
	Picture-by- Picture (PBP)	Εμφάνιση δύο εισόδων βίντεο δίπλα-δίπλα	Πηγή εισόδου παραθύρου 1 Πηγή εισόδου παραθύρου 2	
	Picture-in- Picture (PIP)	Εμφάνιση του κύριου παραθύρου και ενός δευτερεύοντος παραθύρου	Πηγή εισόδου παραθύρου 1 Πηγή εισόδου παραθύρου 2 Θέση παραθύρου 2 Μέγεθος παραθύρου 2	
Ρυθμίσεις	Γλώσσα	Επιλέξτε τη γλώσσα μενού	Αγγλικά /Ισπανικά/Ρωσικά/ Γαλλικά/Ιταλικά/Γερμανικά /Πολωνικά/Κινέζικα	Αγγλικά
	Εισαγωγή ήχου	Επιλέξτε μια πηγή εισόδου ήχου	HDMI1/HDMI2/ DP 1/DP 2	/
	Ένταση ήχου	Ρυθμίστε την ένταση της οθόνης	0-100	50
	FreeSync	/	On/Off	Off
	Πληροφορίες	Παρακολούθηση πληροφοριών, όπως τρέχουσα ανάληψη / πηγή εισόδου	/	/
	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	/	/	/

Υγεία ματιών

Για να αποφύγετε την κόπωση των ματιών ή τον πόνο στον αυχένα, τον βραχίονα, τον αγκώνα και τον ώμο που προκαλείται από τη χρήση του υπολογιστή για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω προτάσεις:

- Κρατήστε την οθόνη σε απόσταση 20-28 ίντσες (περίπου 50-70 cm) από τα μάτια σας.
- Ανοιγοκλείστε τα μάτια σας πιο συχνά για να ανακουφιστείτε από την κόπωση των ματιών όταν κοιτάζετε την οθόνη.
- Δώστε στα μάτια σας ένα διάλειμμα 20 λεπτών μετά τη χρήση της οθόνης για δύο ώρες.
- Αφήστε τα μάτια σας από την οθόνη και κοιτάξτε κάτι σε ορισμένη απόσταση για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα.
- Τεντώστε το σώμα σας για να ανακουφιστείτε από την ένταση στο λαιμό, τα χέρια, την πλάτη και τους ώμους.

Περιγραφή χαμηλού μπλε φωτός

Τα τελευταία χρόνια, η βλάβη των ματιών που προκαλείται από το μπλε φως έχει προσελκύσει όλο και περισσότερη προσοχή. Γενικά, το μήκος κύματος του μπλε φωτός είναι 400-480 nm και το μήκος κύματος του επιβλαβούς μπλε φωτός είναι 415-455 nm. Αυτή η οθόνη έχει μια λειτουργία που βοηθά στη μείωση της έκθεσής σας στην εκπομπή μπλε φωτός. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χαμηλού μπλε φωτός μέσω του μενού ρυθμίσεων.

Μέτρα προφύλαξης

- Μη χρησιμοποιείτε αυτήν την οθόνη σε υγρό περιβάλλον, όπως μπάνια, κουζίνες, υπόγεια ή κοντά σε πισίνες.
- Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι τοποθετημένη σε σταθερή επιφάνεια. Εάν η οθόνη πέσει κάτω ή χτυπηθεί, αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά στην οθόνη.
- Αποθηκεύστε και χρησιμοποιήστε την οθόνη σε δροσερό, ξηρό, αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε την οθόνη μακριά από πηγές ακτινοβολίας και θερμότητας.
- Μην καλύπτετε ή φράζετε τους αεραγωγούς διάχυσης θερμότητας στο πίσω μέρος της οθόνης. Μην τοποθετείτε την οθόνη σε κρεβάτι, καναπέ, κουβέρτα κ.λπ.
- Το εύρος τάσης λειτουργίας της οθόνης εμφανίζεται σε μια ετικέτα στο πίσω μέρος της οθόνης. Εάν δεν είστε βέβαιοι για την τάση που έχει το τροφοδοτικό σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον διανομέα της οθόνης ή τον τοπικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.
- Εάν δε σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από την πρίζα για να αποφύγετε πιθανές ζημιές από υπερτάσεις ή κεραυνούς.
- Μην υπερφορτώνετε τις ηλεκτρικές πρίζες, καθώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στην οθόνη, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα που μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας την οθόνη για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Εάν η οθόνη δε λειτουργεί σωστά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης after-sales για βοήθεια.
- Μην τραβάτε, στρίβετε και μη λυγίζετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος.

Επίλυση προβλημάτων

Θέμα	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση	Δεν παρέχεται ρεύμα	<ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο. • Πατήστε το κουμπί on / off για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.
Η οθόνη είναι σκοτεινή	Η φωτεινότητα / αντίθεση δεν έχουν ρυθμιστεί	<ul style="list-style-type: none"> • Ρυθμίστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση
Η οθόνη τρεμοπαίζει ή έχει κυματισμούς	Παρεμβολές	<ul style="list-style-type: none"> • Κρατήστε την οθόνη μακριά από ηλεκτρονικές συσκευές που ενδέχεται να προκαλέσουν ηλεκτρικές παρεμβολές.
Η ένδειξη αναβοσβήνει, δεν υπάρχει εικόνα στην οθόνη	Χωρίς σήμα, μπαίνει σε κατάσταση αναστολής...	<ul style="list-style-type: none"> • Ανοίξτε τον υπολογιστή. • Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα γραφικών του υπολογιστή λειτουργεί σωστά. • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο DisplayPort είναι σωστά συνδεδεμένο.
Η οθόνη δείχνει: Εκτός εύρους	Η ανάλυση είναι λανθασμένη	<ul style="list-style-type: none"> • Χρησιμοποιήστε τις καθορισμένες προτεινόμενες ρυθμίσεις ανάλυσης.

Προδιαγραφές

Όνομα	Mi Curved Gaming Monitor 34"
Μοντέλο	XMMNTWQ34
Ονομαστική τάση	100-240 V-
Ονομαστική συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστική ένταση ρεύματος	2 A
Ονομαστική ισχύς	54 W (TYP), 80 W Max.
Μέγεθος οθόνης	34"
Μέγεθος προβαλλόμενης εικόνας (διαγωνίως)	86.36 cm
Dot Pitch (βήμα κουκίδας)	0.07725(H) x 0.23175 (V)
Φωτεινότητα	300 cd/m ² (TYP)
Αντίθεση	3000:1 (TYP)
Γκάμα χρωμάτων	16.7 M
Λόγος πλάτους / ύψους	21:9
Χρόνος απόκρισης	4 ms (GTG)
Μέγιστη ανάλυση	3440 x 1440
Συνιστώμενη ανάλυση	3440 x 1440
Ρυθμός ανανέωσης	144 Hz
Διαστάσεις	810.39 (L) x 242.53 (W) x 520.61 (H) mm
Καθαρό βάρος	8 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως 45°C
Υγρασία λειτουργίας	10-90% RH
Ατμοσφαιρική πίεση	86-106 kPa

Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ όπως στην Οδηγία 2012/19/ΕΕ) τα οποία δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αταξινόμητα οικιακά απόβλητα. Αντι' αυτού, θα πρέπει να προστατεύετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον παραδίδοντας τον εξοπλισμό σας σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που ορίζει η κυβέρνηση ή οι τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα συμβάλει στην πρόληψη δυνητικών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των σημείων συλλογής.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ



Με το παρόν, η Xiaomi Communications Co., Ltd δηλώνει ότι αυτός ο τύπος (ΧΜΜΝΤWQ34) ραδιοεξοπλισμού συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Οδηγίες και τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τροποποιήσεις. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Διεύθυνση: #019, 9th Floor, Building 6,33 Xī'erqǐ Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα: www.mi.com

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Το Mi Curved Gaming Monitor 34" που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύεται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest Technologies.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν. Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies παρέχει τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα Χιαομί τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers και διαθέτουν στη συσκευασία τους έντυπο εγγύησης της Info Quest Technologies. Info Quest Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

Έναρξη Εγγύησης

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου. Η Εγγύηση ισχύει εφ' όσον:

1. Διακρίνεται καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει πα-ραποιηθεί.

2. Το προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies, συνο-δεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η ημερο-μηνία και ο τύπος του - & από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.

Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν

1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No).
2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.
3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.
4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.
6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσου-νιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει

1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περίβλημα της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξαερισμό.
2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.
3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξειδω-ση ή χρήση λανθα-σμένης τάσης.

4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσι-κής φθοράς.

5. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ' οίκον επισκευή.

6. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημέ-νους από την Info Quest Technologies.

Όροι μεταφοράς και χρεώσεις

1. Η μεταφορά των προϊόντων Χίαομι από και προς τα εργαστή-ρια για επισκευή, γί-νεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.

2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να απο-φευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές της συσκευής κατά την μεταφορά.

3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύ-πτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης επι-βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν

τον χρήστη.

Λοιποί Όροι

- Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιεσδήποτε ζημιές, μεταξύ των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαί-ες ή έμμεσες ζημιές, που προκλήθηκαν εξ' αιτίας της χρή-σεως, ή

της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω προϊόντος.

- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.

- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Κέντρα Επισκευών: Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης Ρέντης,

Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη 42)

Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1515

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη.



Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Αλ. Πάντου 25, 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα <http://www.xiaomi-greece.gr>

Απόρριψη της συσκευής

Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού,

μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



RoHS



Copyright Xiaomi Communications Co. Ltd.

Copyright για τα Ελληνικά Info Quest Technologies 2020.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή μέρους ή όλου του περιεχομένου χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας Info Quest Technologies.

www.xiaomi-greece.gr



@XiaomiGreece

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies M.A.E.B.E.

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 211 999 4000

www.infoquest.gr