



Mi Smart Kettle



Σύντομες Οδηγίες Χρήσης & Εγγύηση Ορθής Λειτουργίας

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies SA

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, τηλ. 211 999 4000
www.infoquest.gr, www.xiaomi-greece.gr

Περιεχόμενο Συσκευασίας: Mi Smart Kettle, βάση τροφοδοσίας,
ελληνικές οδηγίες χρήσης και όροι εγγύησης

Λεπτομέρειες Προϊόντος



* Τόσο η επένδυση του βραστήρα όσο και το εσωτερικό καπάκι είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα κλάσης 304.

Οδηγίες Λειτουργίας



1. Πατήστε το κουμπί ανοίγματος καπακιού για να ανοίξετε το καπάκι και γεμίστε το βραστήρα με νερό.
Η πραγματική στάθμη νερού δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τη γραμμή μέγιστης στάθμης ούτε χαμηλότερη από τη γραμμή ελάχιστου επιπέδου.



Τοποθετήστε κάτω

2. Κλείστε το καπάκι και τοποθετήστε το σώμα του βραστήρα στη βάση τροφοδοσίας.
Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει μία φορά και στη συνέχεια σβήνει, εάν υπάρχει καλή επαφή.



3. Πατήστε το πλήκτρο «Βρασμός» ή «Θέρμανση» για να ξεκινήσετε.
Για τις ρυθμίσεις της κατάστασης «Θέρμανση», ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα.



4. Αφού ο βραστήρας βράσει το νερό στη λειτουργία βρασμού, η ενδεικτική λυχνία σβήνει και ο βραστήρας σταματά να θερμαίνει και ηχεί. Όταν το νερό φτάσει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία, ο βραστήρας ηχεί και η λυχνία ένδειξης είναι σταθερά πορτοκαλί για να δείξει ότι ο βραστήρας μπαίνει σε λειτουργία θέρμανσης.

Οδηγίες Λειτουργίας



Για τον έλεγχο της συσκευής συνδεθείτε στην εφαρμογή Mi Home



1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο smartphone σας.
2. Αναζητήστε το «Mi Home» στο Play Store/ App Store ή σκανάρετε τον παραπάνω κώδικα QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή Mi Home.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο βραστήρας έχει ενεργοποιηθεί, ανοίξτε την εφαρμογή και ολοκληρώστε τη σύνδεση σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στη διεπαφή πελάτη.

* Το προϊόν υπόκειται σε αναβαθμίσεις υλικού για να προστεθούν περισσότερες λειτουργίες και για βελτιστοποίηση της εμπειρίας των χρηστών. Παρακαλούμε αναβαθμίστε τη συσκευή εγκαίρως.

Οδηγίες Ρύθμισης Διατήρησης Θερμοκρασίας



1. Ψύξτε το νερό από τη θερμοκρασία βρασμού στη θερμοκρασία αναμονής (προεπιλεγμένη λειτουργία)

Αφού πιέσετε το πλήκτρο «Θέρμανση», ο βραστήρας βράζει το νερό, περιμένει μέχρι το νερό να κρυώσει έως την καθορισμένη θερμοκρασία και μπορεί να διατηρηθεί στην ίδια θερμοκρασία έως και 12 ώρες (συνιστάται για το νερό της βρύσης).



2. Θερμάνετε και διατηρήστε το νερό σε σταθερή θερμοκρασία

Αφού πιέσετε το πλήκτρο «Θέρμανση», ο βραστήρας θερμαίνει το νερό στη ρυθμισμένη θερμοκρασία και μετά το διατηρεί στην ίδια θερμοκρασία (συνιστάται για απιονισμένο νερό).

a. Σύμφωνα με την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση, η θερμοκρασία διατήρησης ρυθμίζεται στους 50°C έως και 12 ώρες.

b. Η θερμοκρασία διατήρησης μπορεί να ρυθμιστεί στη σελίδα για τη σταθερή θερμοκρασία του Mi Smart Kettle της εφαρμογής Mi Home.

Καθαρισμός και συντήρηση



1. Ρίξτε στο εσωτερικό του βραστήρα λευκό ξύδι.
Ρίξτε 500ml βρώσιμου λευκού ξιδιού στο εσωτερικό του βραστήρα για περισσότερο από 1 ώρα.



2. Αδειάστε το λευκό ξύδι. Αδειάστε το λευκό ξύδι από τον βραστήρα και σκουπίστε τα υπολείμματα με ένα κομμάτι υγρού πανιού.



3. Βράστε νερό και καθαρίστε τον βραστήρα. Αφού βράσετε το νερό, αδειάστε το ζεστό νερό από τον βραστήρα και στη συνέχεια ξεπλύνετε το εσωτερικό του βραστήρα με άφθονο καθαρό νερό 4-5 φορές.



4. Στεγνώστε και αποθηκεύστε τον βραστήρα. Χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι στεγνού υφάσματος για να καθαρίσετε το εξωτερικό του σώματος του βραστήρα. Αποθηκεύστε τον βραστήρα σε ξηρό και αεριζόμενο μέρος και προστατέψτε τον από σκόνη, υγρασία και έντομα.

Προφυλάξεις:

1. Πριν από τον καθαρισμό του βραστήρα, βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας έχει βγει από την πρίζα και ότι το σώμα του βραστήρα έχει ψυχθεί.
2. Καθαρίστε περιοδικά το εσωτερικό του βραστήρα ώστε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του.
3. Εάν υπάρχουν επίμονες αποθέσεις αλάτων του νερού, επαναλάβετε τις παραπάνω διαδικασίες. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε χαλύβδινα καλώδια καθαρισμού και χημικά ή λειαντικά καθαριστικά υπό μορφή σκόνης κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.
4. Μη βυθίζετε το σώμα του βραστήρα ή τη βάση ισχύος στο νερό. Κρατήστε το εξωτερικό του σώματος του βραστήρα στεγνό.

Πίνακας σφαλμάτων απόδοσης προϊόντος

Mi Smart Kettle	Μη εφικτή ενεργοποίηση
	Μη εφικτή θέρμανση
	Μη εφικτή διατήρηση της θερμοκρασίας
	Απεριόριστη θέρμανση
	Διαρροή νερού, διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας

Δικαιούχος: Xiaomi Communications Co., Ltd

Κατασκευαστής: Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση: No.2, North 4th Xinxi Road, Xiashi Village Committee, Lunjiao Street Office, Περιοχή Shunde, Πόλη Foshan

Βασικές πληροφορίες παραμέτρων

Όνομα προϊόντος	Ηλεκτρικός βραστήρας Mijia σταθερής θερμοκρασίας	Μοντέλο προϊόντος	YM-K1501	Τάση	220-240V
Διαστάσεις προϊόντος	204 x 145 x 235 mm	Χωρητικότητα	1.5L	Ισχύς	1800W
CMIIT ID	2016DP2297	Βάρος προϊόντος	1.24kg	Συχνότητα	50 / 60Hz
Ασύρματη σύνδεση	Bluetooth 4.0 BLE	Εκτελεστικά πρότυπα	GB 4706.1 GB 4706.19 Q/YM 008-2016		

Πίνακας αντιμετώπισης προβλημάτων

Σφάλμα	Πιθανή αιτία	Επίλυση	Σφάλμα	Πιθανή αιτία	Επίλυση
Μη φωτισμένη ενδεικτική λυχνία	Κακή επαφή ή βλάβη της πρίζας	Αυτοέλεγχος	Μη εφικτή θέρμανση	Σπασμένος ελεγκτής θερμοκρασίας	Στείλτε το για επισκευή
	Το βύσμα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά	Αυτοέλεγχος		Σπασμένος αισθητήρας θερμοκρασίας NTC	Στείλτε το για επισκευή
	Λιώσιμο ή παραμόρφωση βύσματος	Αυτοέλεγχος		Σπασμένο ηλεκτρικό κύκλωμα	Στείλτε το για επισκευή
	Ακατάλληλη βάση τροφοδοσίας	Αυτοέλεγχος		Μη φυσιολογική σύνδεση μεταξύ προϊόντος και τροφοδοτικού	Αυτοέλεγχος
Μη εφικτή θέρμανση	Δεν έχει πατηθεί το πλήκτρο βρασμού	Αυτοέλεγχος	Μη φυσιολογική σύνδεση της Εφαρμογής	Η εφαρμογή δεν έχει μεταφορτωθεί ή / και εγκατασταθεί	Αυτοέλεγχος
	Σπασμένο ηλεκτρικό κύκλωμα	Στείλτε το για επισκευή		Απενεργοποιημένη λειτουργία Bluetooth στο smartphone	Αυτοέλεγχος
	Σπασμένος σωλήνας θέρμανσης	Στείλτε το για επισκευή		Σπασμένος κεντρικός πίνακας ελέγχου	Στείλτε το για επισκευή

Προφυλάξεις

Τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι ή τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν υπό επίβλεψη και την καθοδήγηση ενός κηδεμόνα. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά αγγίζουν το προϊόν μόνο υπό επίβλεψη και μην επιτρέψετε να το χρησιμοποιούν ως παιχνίδι. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μέρη που είναι κοντά σε παιδιά.

Στις ακόλουθες περιπτώσεις, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τον βραστήρα από την παροχή ρεύματος: δεν υπάρχει νερό στον βραστήρα, επαναπλήρωση του βραστήρα, μη χρήση, καθαρισμός ή μετακίνηση του βραστήρα, ελαττωματικός βραστήρας.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε κεκλιμένο ή ασταθές τραπέζι. Κρατήστε το προϊόν μακριά από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας για να αποφύγετε ζημιές από πλαστικά εξαρτήματα. Μην το τοποθετείτε κοντά σε καμία ηλεκτρική συσκευή.

Ο βραστήρας χρειάζεται ξεχωριστή πρίζα γείωσης η οποία έχει ονομαστικό ρεύμα πάνω από 10 A και ονομαστική τάση πάνω από 220 V. Μην χρησιμοποιείτε τον βραστήρα με μια universal πρίζα ή μαζί με άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή, για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι.

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για το βράσιμο νερού και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση αντικειμένων πέραν του νερού (π.χ. βρώσιμα φύκια, αυγά, γάλα σόγιας, τσάι, γάλα και noodles). Διαφορετικά, το προϊόν ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία. Κατά την επαναπλήρωση του βραστήρα, μην αφήνετε το νερό να υπερβεί την ονομαστική μέγιστη στάθμη, γιατί το νερό μπορεί να υπερχειλίσει ή να εκτοξευθεί και να προκαλέσει διαρροή στον βραστήρα. Όταν βράζετε νερό, μην αφήνετε τον βραστήρα να λειτουργεί χωρίς νερό.

Ο βραστήρας πρέπει να χρησιμοποιείται με τη γνήσια βάση τροφοδοσίας και δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλες βάσεις τροφοδοσίας.

Πριν από την επαναπλήρωση του βραστήρα, αφαιρέστε τον βραστήρα από τη βάση τροφοδοσίας. Πριν τοποθετήσετε τον βραστήρα στη βάση τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε ότι έχετε σκουπίσει τις σταγόνες νερού στο κάτω μέρος του βραστήρα.

Μην τοποθετείτε τον βραστήρα κοντά σε οποιονδήποτε φούρνο, καθώς ο βραστήρας μπορεί να αναφλεγεί απροσδόκητα και να προκαλέσει πυρκαγιά.

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην χρησιμοποιείτε ανεπαρκές patch panel (κατανεμητής δικτύου) για σύνδεση γέφυρας.

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Η Mi Smart Kettle που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύεται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest Technologies.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν. Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies παρέχει τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα Xiaomi τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers και διαθέτουν στη συσκευασία τους έντυπο εγγύησης της Info Quest Technologies. Info Quest Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

Έναρξη Εγγύησης

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου.

Η Εγγύηση ισχύει εφ' όσον

1. Διακρίνεται καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει παραποιηθεί.
2. Το προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies, συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του - & από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.

Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν

1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No).
2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.
3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.
4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.
6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει

1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περίβλημα

της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξαερισμό.

2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.

3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξείδωση ή χρήση λανθασμένης τάσης.

4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς.

5. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ' οίκον επισκευή.

6. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Info Quest Technologies.

Όροι μεταφοράς και χρεώσεις

1. Η μεταφορά των προϊόντων Χιαομί από και προς τα εργαστήρια για επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.

2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές της συσκευής κατά την μεταφορά.

3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστο-

λής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον χρήστη.

Λοιποί Όροι

- Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιεσδήποτε ζημιές, μεταξύ των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημιές, που προκλήθηκαν εξ' αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω προϊόντος.
- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.
- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Κέντρα Επισκευών: Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης
Ρέντης, Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη 42)

Collection Point: Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα

Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1515

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη.



Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Αλ. Πάντου 25, 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα <http://www.xiaomi-greece.gr>

Απόρριψη της συσκευής

Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



RoHS



Copyright Xiaomi Communications Co. Ltd.
Copyright για τα Ελληνικά Info Quest Technologies 2018.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή μέρους ή όλου του περιεχομένου χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας Info Quest Technologies.

www.xiaomi-greece.gr



@XiaomiGreece

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies SA

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, τηλ. 211 999 4000

www.infoquest.gr