



Mi Band 2

Σύντομες Οδηγίες Χρήσης & Εγγύηση Ορθής Λειτουργίας

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies SA

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, τηλ. 211 999 4000
www.infoquest.gr, www.xiaomi-greece.gr

Περιεχόμενο Συσκευασίας: Μονάδα παρακολούθησης δραστηριότητας, περικάρπιο, φορτιστής USB.



Καλωσορίσατε

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Mi Band 2 της Xiaomi. Μόλις αποκτήσατε ένα Band νέας γενιάς που συνδέεται με το κινητό σας, δίνοντάς σας πολλές χρήσιμες πληροφορίες, που ελπίζουμε να αξιοποιήσετε και να χαρείτε όσο περισσότερο γίνεται. Παρακαλούμε σημειώστε ότι για να χρησιμοποιήσετε το σύνολο των λειτουργιών του Mi Band 2, απαιτείται η σύνδεσή του με κινητό τηλέφωνο τύπου Smartphone με λειτουργικό σύστημα iOS ή Android, μέσω δωρεάν εφαρμογής, που βρίσκεται στο App Store ή το Google Play αντίστοιχα. Για το κατέβασμα/φόρτωση της εφαρμογής απαιτείται σύνδεση στο Internet και ενεργός λογαριασμός στο App Store ή το Google Play αντίστοιχα.

Παρακαλούμε, πριν χρησιμοποιήσετε το νέο σας Mi Band 2, διαβάστε με προσοχή τις παρακάτω οδηγίες και επισημάνσεις και φυλάξτε το εγχειρίδιο αυτό για μελλοντική χρήση. Επίσης, μπορείτε να ανατρέξετε στο www.mi.com για περισσότερες πληροφορίες.

Σημειώστε ότι ενδέχεται να υπάρχουν μερικές διαφοροποιήσεις στη συσκευή σας από τις οδηγίες, λόγω αναβαθμίσεων του λογισμικού ή τα ειδικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου μοντέλου.

Ενεργοποίηση προϊόντος (πρώτη χρήση)

Φόρτιση

Παρακαλούμε συνδέστε το Mi Band 2 με το καλώδιο USB στον υπολογιστή σας ή σε φορτιστή τηλεφώνου για την ενεργοποίηση πριν από την πρώτη χρήση.




Συναρμολόγηση του περικαρπίου



Πάρτε το λουρί και τη μονάδα παρακολούθησης δραστηριότητας του περικαρπίου.



Εισάγετε τη μονάδα παρακολούθησης δραστηριότητας μέσα στο λουρί.



Φορέστε το περικάρπιο στο χέρι.

Η σωστή θέση για να φοράτε το περικάρπιο, είναι τρία περίπου δάκτυλα μακριά από την άρθρωση του καρπού, με το κάτω μέρος του αισθητήρα καρδιακού ρυθμού να βρίσκεται κοντά στο δέρμα σας.

Εγκατάσταση της εφαρμογής Mi Fit σε έξυπνο τηλέφωνο



Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Mi Fit, μεταβείτε στο Google play Store ή στο Apple Store και κάντε αναζήτηση για «Mi Fit» ή σαρώστε τον κωδικό QR που φαίνεται παραπάνω.

Σύνδεση έξυπνου τηλεφώνου με το Mi Band 2




Ανοίξτε την εφαρμογή Mi Fit, συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και βρείτε το περικάρπιο Mi. Όταν το περικάρπιο δονηθεί και εμφανιστεί στην οθόνη η μονάδα παρακολούθησης δραστηριότητας, πατήστε το κουμπί του περικαρπίου για να ολοκληρωθεί με επιτυχία η σύνδεση των συσκευών.

Χρήση του Mi Band 2



Μετά την επιτυχή σύνδεση των συσκευών, το περικάρτιο αρχίζει αμέσως να υπολογίζει και να αναλύει τις κινήσεις σας, τον ύπνο, κλπ. Πατώντας το κουμπί στο περικάρτιο, μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα ώρα, τον αριθμό των βημάτων που κάνατε και την ένδειξη του καρδιακού παλμού σας.

Φόρτιση του Mi Band 2



*Χαμηλό φορτίο
μπαταρίας*



*Η συσκευασία
είναι φορτισμένη*



*Φόρτιση
σε εξέλιξη*

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|-----------------------------------|---|
| Μοντέλο | XMSH04HM |
| Βάρος | 19g |
| Εύρος θερμοκρασίας | -10°C – 50°C |
| Περικάρπιο | Ρυθμιζόμενο μήκος 55mm-210mm, θερμοπλαστικό ελαστομερές, συνολικό μήκος 235mm |
| Επίπεδο αντοχής στο νερό | IP67 |
| Υλικό συνδετήρα | κράμα αλουμινίου |
| Απαιτήσεις | Bluetooth 4.0 BLE σε Android 5.0 και πάνω και iOS 7.0 ή νεότερο |
| Χωρητικότητα της μπαταρίας | 70 mAh |
| Τύπος μπαταρίας | Μπαταρία λιθίου-πολυμερούς |
| Ασύρματη σύνδεση | BLE 4.0 |

Παρουσία τοξικών και επικίνδυνων ουσιών

| Όνομα | Τοξικά και επικίνδυνα στοιχεία και υλικά | | | | | |
|------------------------|--|----|----|----|-----|------|
| | Pb | Hg | Cd | Cr | PBB | PBDE |
| Κορμός του περικαρπίου | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπαταρία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Λουρί | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Συνδετήρας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Καλώδιο USB | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ο: Σηματοδοτεί τις τοξικές και επιβλαβείς ουσίες σε όλα τα εξαρτήματα της συσκευής, των οποίων η ποσότητα είναι μικρότερη από την οριακή τιμή, σύμφωνα με το SJ / T11363-2006 (SJ / T11363-2006 - «απαιτήσεις περιορισμού της παρουσίας τοξικών και επικίνδυνων ουσιών στα προϊόντα»).

Χ: Σηματοδοτεί την παρουσία τοξικών και επικίνδυνων ουσιών σε τουλάχιστον ένα από τα εξαρτήματα της συσκευής σε ποσότητα που υπερβαίνει το όριο, σύμφωνα με το SJ / T11363-2006 (SJ / T11363-2006 - «απαιτήσεις περιορισμού της παρουσίας τοξικών και επικίνδυνων ουσιών στα προϊόντα»).

Το κράμα χαλκού της μονάδας παρακολούθησης δραστηριότητας και το καλώδιο

περιέχουν μικρή ποσότητα κράματος αλουμινίου.

Αυτό το προϊόν πληροί τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις περιορισμού στη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών. Οι χώρες σε διεθνές επίπεδο εξακολουθούν να μη δύνανται να αντικαταστήσουν ή να μειώσουν την περιεκτικότητα σε αλουμίνιο στο κράμα χαλκού. Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, δεν είναι δυνατή η διαρροή επικίνδυνων ουσιών ή στοιχείων από τη συσκευή.

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Τα Mi Band που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύεται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest Technologies. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν.

Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies παρέχει τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα Xiaomi τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers και διαθέτουν στη συσκευασία τους έντυπο εγγύησης της Info Quest Technologies.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν. Η μπαταρία, ο φορτιστής και τα υπόλοιπα αξεσουάρ έχουν εγγύηση έξι (6) μηνών όταν πρόκειται για κατασκευαστικό πρόβλημα και κατασκευαστικές ατέλειες. Το περικάρπιο έχει εγγύηση ενός (1) μήνα.

Η Info Quest Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

Έναρξη Εγγύησης

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου.

Η Εγγύηση ισχύει εφ' όσον

1. Διακρίνεται καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει παραποιηθεί.
2. Το προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies, συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του - & από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.

Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν

1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No).
2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.
3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.
4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
5. Ελαπτώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.
6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει

1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περίβλημα της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξαερισμό.
2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.
3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξειδωση ή χρήση λανθασμένης τάσης.
4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς.
5. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ' οίκον επισκευή.

6. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Info Quest Technologies.

Όροι μεταφοράς και χρεώσεις

1. Η μεταφορά των προϊόντων Χίαοπi από και προς τα εργαστήρια για επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.
2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές της συσκευής κατά την μεταφορά.

3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον χρήστη.

Λοιποί Όροι

- Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιοσδήποτε ζημιές, μεταξύ των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημιές, που

προκλήθηκαν εξ' αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω Mi Band 2.

- Η Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια των προσωπικών δεδομένων και ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.
- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.
- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Κέντρα Επισκευών:

- Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα
- Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα
(Είσοδος από Μπιχάκη 42)

Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1515

Απόρριψη της συσκευής

Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



RoHS



Copyright Xiaomi Communications Co. Ltd.

Copyright για τα Ελληνικά Info Quest Technologies 2017.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή μέρους ή όλου του περιεχομένου χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας Info Quest Technologies.



www.xiaomi-greece.gr



@XiaomiGreece

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies SA

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, τηλ. 211 999 4000

www.infoquest.gr